



**Два быстросохнущих, легко обрабатываемых густых грунта с высоким содержанием сухого остатка шлифуются через 1 час после нанесения при 23°C**

1. Наносятся на любые металлические поверхности (алюминий, гальванизированная и нержавеющая сталь и др.)
2. Наносятся непосредственно на новые и обработанные OEM пластиковые бампера и другие детали из пластика без использования специального адгезионного грунта для пластика (#340 Plastofix).
3. Могут наноситься способом «мокрый по мокрому»
4. Наносятся на неотшлифованные OEM (E-COAT) заводские панели.





**Доступны в сером, белом и черном цветах**

## Нанесение

### 1. В качестве наполняющего грунта, подходящего для нанесения на все виды металлов

**BODY 634 соотношение компонентов:**  
4 части грунта с 1 частью 625 отвердителя  
добавить 15-20% разбавителя BODY 740

**BODY 635 соотношение компонентов:**  
5 частей грунта с 1 частью 635 отвердителя  
добавить 15-20% разбавителя BODY 740

По нанесению двух слоев, толщина пленки – 120-150 мкм.  
Легко обрабатываются через час после нанесения при 23°C.  
Сухая шлифовка P400-P500.  
Шлифовка по мокрому P600-P1000.

### 2. Для нанесения на все виды пластиковых бамперов (PE-PP-ABS-TSOP и др.)

При нанесении грунтов на пластиковые бампера требуется соблюдение последовательности из 4 действий:

1. Сухая шлифовка P180 или P220 (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ SCOTCH BRITE)
2. Обезжирить поверхность с помощью BODY 770 ANTISIL.
3. Смешать грунты с отвердителями, добавить 50-60% разбавителя BODY 740.
4. Нанести 1-3 слоя. Межслойная сушка – 5-10 минут.

Следуя данным правилам, гарантирован 100% результат без угрозы отслаивания.

### 3. Нанесение «мокрый по мокрому»

**BODY 634 соотношение компонентов:**  
4 части грунта с 1 частью 720 отвердителя  
добавить 50-60% разбавителя BODY 740

**BODY 635 соотношение компонентов:**  
5 частей грунта с 1 частью 720 отвердителя  
добавить 50-60% разбавителя BODY 740

Нанести 1 слой (толщиной пленки 20-30 мкм) и через 20-30 минут после нанесения можно наносить краску и покрывать лаком.

**ВНИМАНИЕ:** А. при применении способа нанесения «мокрый по мокрому» используется отвердитель BODY 720 ( НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ BODY 625 или BODY 635).

В. НЕ применять способ нанесения “мокрый по мокрому” на полиэфирные шпатлевки (при дальнейшем окрашивании может проявиться область ремонта).

### 4. Нанесение на OEM панели и на неотшлифованные катафорезные грунты (E-COAT)

**ВНИМАНИЕ:** Всегда проверять с помощью ткани и разбавителя, является ли панель OEM или E-COAT – после проверки ткань должна остаться чистой. После этого – обезжирить поверхность с помощью BODY 770 ANTISIL и следовать правилам нанесения способом «мокрый по мокрому» без предварительной обработки (шлифовки).